Primo Premium

Leginstructie

Jan 2016

BELANGRIJK!

- Bij gebruik van tweecomponenten-polyester egaline en/of reparatiemortel kan er verkleuring optreden wanneer de componenten onjuist en/of onvoldoende zijn vermengd. Meng de componenten niet rechtstreeks op de ondervloer.
- Gebruik alleen een potlood voor markeringen. Gelieve er rekening mee te houden dat markeringen die worden gemaakt met een permanente of niet-permanente viltstift, balpen etc. verkleuringen kunnen veroorzaken als gevolg van migratie.
- Controleer de materialen vooraf op eventuele gebreken. Eventuele fouten in het materiaal moeten onmiddellijk worden gemeld aan uw contactpersoon. Vermeld daarbij altijd de kleur-, batch- en rolnummers die op het label zijn aangegeven. Verwerk het materiaal niet voordat dit beoordeeld is door de contactpersoon.
- Alle banen stortend leggen.
- De temperatuur bij het plaatsen mag niet lager zijn dan 18°C.
- Vloertemperatuur bij het plaatsen tussen de 15°C en 18°C.
- Luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%.
- Laat de materialen minimaal 24 uur acclimatiseren.

ONDERGROND

Deze moet glad, slag- en stootvast, permanent droog (controle CM apparaat), barstenvrij en schoon zijn. De vloer moet vooraf geëgaliseerd zijn. Laat u informeren door uw lijm-/egalineleverancier.

Let op:

- De stelregel voor het drogen van een ondervloer is een week + week per cm dikte,
- Het maximale restvochtpercentage voor projectvinyl bij een zandcementvloer is 2% en 0,5% bij een anhydrietvloer.

INSTALLATIE

Vloerverwarming:

Tarkett projectvinyl kan toegepast worden op vloeren met vloerverwarming.
De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd om later geen schade te krijgen aan de ondervloer en het projectvinyl. Uitgaande van een vrijdragende en geventileerde constructie:

- Na het aanbrengen en laten drogen van de afwerkvloer moet de installateur de vloerverwarming volgens de richtlijnen aanzetten.
- De vloer moet geleidelijk worden opgewarmd met een stijging van 5°C per dag tot de maximale temperatuur. Hierna moet de vloerverwarming 7 dagen op de hoogste stand aanblijven, om er zeker van te zijn dat de vloer goed droog is. Hierna de vloer laten afkoelen.
- Het projectvinyl kan hierna volgens de verwerkingsvoorschriften gelegd worden.
- De vloerverwarming mag pas na 3 dagen na het leggen weer in gebruik genomen worden tot een maximum van 28°C gemeten aan de oppervlakte van de afwerkvloer.

INSTALLEREN

- Snij de banen met voldoende overmaat af om deze in het werk pas te kunnen snijden. Houdt hierbij rekening met eventuele patronen of plinten.
- Tarkett adviseert de banen schoon te snijden.
- Alle banen stortend leggen.
- Let op bij het snijden van de banen, opeenvolgende rolnummers gebruiken uit dezelfde batch.
- Breng de lijm aan met een getande kitstrijker, A2 vertanding.
- Hoeveelheid ± 250 tot 330 g/m²
- Het naleven van de droogtijd van de lijm is erg belangrijk.
- Bij het dichtleggen van de banen de vloerbedekking goed aanwrijven en hierna walsen. Herhaal het walsen na enige tijd.
- Na het volledige aanhechtingsproces (24 tot 48 uur) moeten de naden uitgefreesd of gegutst worden waarna deze met PVC lasdraad thermisch gelast worden.

Thermisch lassen van de naden:
Dit wordt uitgevoerd 24 tot 48 uur na het leggen van de vloerbekleding, dit wil zeggen na het volledig drogen van de lijm.

- Maak met de freesmachine, op de plaats van de naad, een groef waarin de lasdraad wordt aangebracht. Er mag niet dieper worden gefreesd dan de 2/3 van de dikte van de vloerbedekking. Waar men niet machinaal kan frezen, gebruik een handguts.
- Zorg ervoor dat de lasdraad en de gefreesde naad schoon zijn.
- Breng met de lasfohn en een vinyllasmond de lasdraad aan.

Voor het beste resultaat, volg de volgende aanwijzingen op:

- Uitvoeringssnelheid ± 1 tot 2 meter per minuut
- Lastemperatuur ± 275°C tot 325°C

Let op: deze gegevens zijn bij de ideale omstandigheden. Vloertemperatuur, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kunnen invloed hebben op het lassen. Voer voor het lassen van de bedekking een test uit op een stuk restmateriaal.

Afsteken van de lasdraad:

- Steek de lasdraad in 2 keer af.
- Afsteken direct na het lassen met een lasplaatje
- Na het volledig afkoelen van de lasdraad mag de 2e laag afgestoken worden.

Plinten (uit hetzelfde materiaal, zelfde kleur):

- De vloerbedekking wordt in één beweging als plint tegen de muur opgetrokken tot een nader te bepalen hoogte.
- Aan de bovenzijde van de plint kan een alu- of hard PVC profiel bevestigd worden, waarin de plint aangebracht wordt.
- Voor het plaatsen van de vloerbedekking zal in de hoek van de vloer/muur een PVC hoekprofiel (holprofiel) geplaatst moeten worden, dit als steun voor de vloerbedekking om doordrukken te vermijden. (PA profiel)
- Dit alles wordt dubbelzijdig ingesmeerd met een contactlijm geadviseerd door de lijmleverancier.
- De ronding van het profiel moet dusdanig zijn dat er zich geen openingen (gaten) vormen aan de deurkozijnen.
- Houd u voldoende overmaat.

Plinten (uit hetzelfde materiaal, andere kleur):

- Een strook van bijvoorbeeld 20 cm breedte wordt in de lengterichting uit banenmateriaal gesneden.
- Eerst wordt de plint op de grond geplaatst waarna de resterende 10 cm tegen de muur wordt bevestigd. Voor het plaatsen van de vloerbedekking zal in de hoek van de vloer/muur een PVC hoekprofiel (holprofiel) geplaatst moeten worden, dit als steun voor de vloerbedekking om doordrukken te vermijden.
- De bovenzijde kan al dan niet afgewerkt worden met een hard PVC of alu-profiel.
- Dit alles wordt dubbelzijdig ingesmeerd met een lijm geadviseerd door de lijmleverancier.
- De ronding van het profiel moet dusdanig zijn dat er zich geen openingen (gaten) vormen aan de deurkozijnen.
- De naden worden uitgefreesd en daarna thermisch gelast door middel van een bijpassende lasdraad, volgens de voorschriften van Tarkett.

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.